ATAGO

PAL-1 折射计使用说明书

调零

- 1. 准备蒸馏水或自来水;
- 2. 清洁棱镜表面;
- 3. 滴约 0.3ml 的水至棱镜表面;
- 4. 按 "START" 键 ,显示器上箭头闪烁三次 后将显示 Brix 值;



- 5. 若显示 0.0% , 表明调零已成功 ;
- 6. 若显示的不是 0.0%,按" ZERO" 键重新调零;
- 7. 仪器显示 0000,调零完成.用软布或纸巾擦干净棱镜上的水.此时可以进行测样了.

测试样品

- 1. 清洁棱镜表面;
- 2. 滴约 0.3ml 的被测样品至棱镜表面;
- 3. 按 "START" 键;
- 4. 显示器显示 Brix 值;
- 5. Brix 值将持续显示一分钟.若要关机,按住 START 键 2 秒以上;
- 6. 擦去样品,滴些水至棱镜再擦干.
- 注:添加样品至棱镜表面时不要用金属的勺,以免刮花棱镜表面.

若样品温度与棱镜表面的温度不一样时,应先让样品放置在棱镜表面一段时间再测量.



三、错误信息

AAA:调零错误。

1. 调零时, 棱镜表面未放蒸馏水。

2.调零时,棱镜表面放的是其它溶液而不是蒸馏水。



LLL:样品错误。

1.测试时,未放样品。

2. 电池能量低.

HHH:超出量程

样品测量值高于 53% (PAL-1)

←:温度错误

棱镜表面温度低于 10℃或高于 40℃

日常保养:

- 1. 测量完毕,用纸巾擦拭棱镜表面的样品,再滴几滴水至棱镜表面,用纸巾清洁棱镜表面及样品台,注意不要太用力,或者使用不够柔软的纸张和布,以免划伤棱镜的表面。
- 2: 仪器在 5分钟内未按任何键,它会自动进入待机状态,显示器关闭,属于正常情况。

- 3:在测量时应避免阳光直射棱镜表面。
- 4:电池如果用尽电力,应该及早更换,避免漏液。
- 5:可以直接用水龙头的缓慢流水直接短时间(10秒以内)冲洗,但是不能在水中浸泡。
- 6:避免跌落,碰坏,安装电池要特别注意,使用硬币,不要使用螺丝批,避免将电池盖弄花或者使螺纹损坏,失去固定作用。
- 7:塑料壳体,避免使用有机溶剂。